

Orientering om Hoppekirken til lejer.

Håber denne orientering er fyldestgørende ellers ring/skriv til Jens Martin Gundersen, 40100479 el. jjm@gundersen-ikast.dk

Hoppekirken fylder ca. 11x6 m og så er der brug for lidt plads omkring. Reglerne siger at der skal være mindst 1,8 meter fri på alle sider, DOG mindst 3,5 m ved de 2 indgange.

Hoppekirken placeres på græs og gøres fast med alle de 12 medfølgende pløkker.

Hvis den ønskes placeret på andet underlag end græs, så kontakt udlejer for nærmere aftale.

POLITITILLADELSE

For at bruge enhver hoppeborg offentligt, skal man ansøge politiet hver gang. Det er en god idé at gøre det hurtigst muligt.

Det gøres ved at kontakte den lokale politikreds (politiets administrative center - pac):

www.politi/pac

- Tilladelser
- Send digitalpost som borger
- Brug Nem-Id.

Når du så er nået ind til selve mailen, skal du oplyse følgende:

Overskrift: Ansøgning om brug af Hoppekirken

Oplyse HVEM (kirkens navn) der ønsker at opstille HVAD (Hoppekirken id-nr. 116-26241)

HVOR (plads og adresse) HVORNÅR (dato og klokkeslæt fra og til).

Så skal du oplyse HVEM (navn, adresse, tlf.nr., mail-adr.) der er ansvarlig.

Hvis du bor i Midt og Vestjyllands politikreds skal du notere at bilag om hoppekirken ligger i politiets database.

Hvis du bor uden for Midt og Vestjyllands politikreds skal du vedhæfte **kopi af tilsynsbog, forsikringscertifikat og ibrugtagningstilladelse**. Disse ligger på hjemmesiden og hentes ned derfra. Ved tvivlstilfælde kan du kontakte det lokale politi på 114.

Tilladelsen vil blive sendt via e-boks. Hold lige øje med at tilladelsen kommer og ellers ryk for den ved politiet.

ANDRE TILLADELSER

Hvis Hoppekirken opstilles på andre end kirkens arealer skal lodsejer selvfølgelig spørges. Det gælder både private og offentlige områder (kommune, stat)

TILSYNSBOG

Hoppekirken bliver godkendt årligt, og der ligger en godkendt kopi af tilsynsbogen på hjemmesiden. Der ligger også en kopi i kassen i traileren. Denne kopi skal være ved Hoppekirken ved brug.

Tilsyn

Ved brug skal der være mindst to myndige tilsynsansvarlige. Disse skal være bekendt med opstillings- og sikkerhedsvejledningen for at sikre at ingen kommer til skade og at der ikke sker skade på hoppekirken. Person- og tingskade er dækket af Folkekirkens ansvarsforsikring.

Tilsynet skal sørge for at:

- der ikke bruges fodtøj i hoppekirken
- is, mad- og drikkevarer ikke medbringes i hoppekirken
- der ikke medtages spidse genstande i hoppekirken
- at maximal antal brugere ikke overskrides (se herefter)
- maximal højder overholdes (se herefter)
- at der er sikker adgang op og ned ad hoppekirken
- ind- og udgange holdes fri for forhindringer
- sørge for at der ikke forekommer vild leg
- at hoppeborgen tømmes ved kraftig blæst eller vindstød
- at aktiviteten **straks** indstilles ved opstået skade på hoppekirken eller blæserne og ved strømsvigt.

Antal brugere

maximalt antal brugere afhænger af deres højde og er udregnet efter hoppekirkens størrelse og efter gældende sikkerhedsregler.

små børn - mindre end 120 cm - maksimalt 28 stk. i alt

mellem store børn - mellem 120 cm og 160 cm - maksimalt 14 stk. i alt

store børn - over 160 cm - maksimalt 9 stk. i alt

Efter brug:

Lejer er ansvarlig for udvendig og indvendig rengøring og tørring:

Ved tørvejr: Fjern alt skidt med kost eller hænder.

Ved fugt: Hoppekirken tørrer bedst ved at stå oppustet. (Husk opsyn hele tiden!) Alle tilgængelige steder aftørres med klude eller den medfølgende svaber. Er Hoppekirken fugtig ved returnering oplyses dette til udlejer.

Udpakning og nedpakning

Se på hjemmesiden Hoppekirke-Ikast.dk

Ankerpunkter

Hoppekirken skal forankres i underlaget med alle 12 medfølgende pløkker. Pløkkerne slås i jorden i en vinkel på 30-45 grader hældende væk fra hoppekirken. Pløkkerne må højst stikke 2,5 cm op over jorden.

Strøm

Blæserne bruger ved oppustning en del strøm. Derfor kan det være nødvendigt at bruge 2 sikringsgrupper eller puste den ene op og så derefter den anden. Når begge er oppustet er der ikke så stor strømforbrug. Husk at rulle kabeltromlerne helt ud ved brug.

Regn og blæst

Hvis det begynder at regne så lad hoppekirken være oppustet eller tag luften ud og overdæk med presenninger. Hvis blæserne slukkes i regn suger hoppekirken vand og det løber ind i luftkanalerne. Hvis det sker skal disse tømmes efter brug ellers vil hoppekirken være alt for tung både at håndtere og til at køre med på lovlignvis på traileren. Ved kraftig blæst og regn skal aktiviteten indstilles og blæserne stilles et tørt sted.